Hetrix AirFlow 21,2 R8

HX-FAH-21.2-R8

Канальный воздушный блок · Фанкойлы

Назначение

Hetrix AirFlow 21,2 R8 — канальный воздушный блок для нагрева или охлаждения воздуха и его подачи через сеть воздуховодов.

Как работает

Вентилятор перемещает воздух через водяной теплообменник и сеть воздуховодов. Температура воды определяет нагрев или охлаждение потока. Приток наружного воздуха, фильтрацию и защиту теплообменника от замерзания проектируют в составе всей системы.

Установка и подключение

Блок размещают в технической зоне или за потолком с сервисным доступом. Воздушную сеть и водяную обвязку рассчитывают совместно; отвод конденсата предусматривают для охлаждения.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	Уточняется
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	1105 × 700 × 500
Метрика шума	Уровень шума, дБ(А)
Ряды теплообменника	8
Количество вентиляторов	1
Внешнее полное давление, Па	146
Расход воды при охлаждении, т/ч	2,62
Расход воды при нагреве, т/ч	2,3
Мощность двигателя (единица уточняется)	0,32
Единица мощности двигателя	Единица требует подтверждения
Патрубки воды	DN32 (5/4)
Воздуховыпускное отверстие, мм	320 × 200
Размер E на эскизе, мм	304
Размер F на эскизе, мм	231
Тип вентилятора	Центробежный, с внешним ротором или ременным приводом

Производительность и режимы

Режим	Воздух, м³/ч	Холод, кВт	Тепло, кВт	Шум, дБ(А)
8 рядов теплообменника	1500	11,3	21,2	55
8 рядов теплообменника	1500	11,3	21,2	—

Условия измерений: Температуры воды и воздуха не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения.

Габаритные схемы и монтаж

Таблица содержит габариты L × W × H, размеры выхода воздуха m × n, расстояние N и значения E и F. Соответствие остальных буквенных обозначений необходимо подтвердить по монтажному чертежу. Размеры в миллиметрах.

Особенности исполнения

Указано внешнее полное давление; оно не заменяет статическое давление.

Единица мощности двигателя для значений 0,32–3,0 требует подтверждения. Эти значения нельзя использовать для расчёта электропитания без уточнения единицы.

Температуры воды и воздуха в таблицах производительности отсутствуют. Значения нельзя переносить в расчётный режим без подтверждения.

4, 6, 8 — число рядов теплообменника, а не вентиляторов. Число вентиляторов: один либо два.

Виды воздушного блока и патрубков

