Hetrix Vent Duct 3,2

HX-FD-3.2

Канальный скрытый · Фанкойлы

Назначение

Hetrix Vent Duct 3,2 — канальный фанкойл для скрытого отопления и охлаждения комнат, кабинетов и коммерческих помещений.

Как работает

Вентилятор пропускает воздух помещения через водяной теплообменник. Горячая вода отдаёт тепло воздуху, охлаждённая — забирает его. Вода поступает от теплового насоса, чиллера или другого совместимого источника; собственного компрессора у фанкойла нет. Рециркуляция воздуха не заменяет приточную вентиляцию.

Установка и подключение

Корпус скрывают за потолком; воздух подают через рассчитанные воздуховоды и решётки. Сопротивление сети сопоставляют с доступным давлением. При охлаждении предусматривают отвод конденсата и теплоизоляцию холодных труб. К теплообменнику, вентилятору и фильтру оставляют доступ для очистки и обслуживания. Арматуру, регулятор и способ отвода конденсата согласуют с комплектацией.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	220 В, 50 Гц
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	760 × 480 × 235
Масса, кг	11
Метрика шума	Уровень шума, дБ(А)
Мощность двигателя, Вт	16 Вт
Количество вентиляционных колёс	1
Теплообменник, мм	460 × 210 × 40
Воздуховыпускное отверстие, мм	510 × 140
Монтажные отверстия, мм	490 × 170
Упаковка, мм	870 × 240 × 500
Масса: металлический вентилятор, кг	11
Масса: ABS-вентилятор, кг	10,5
Патрубки воды	DN20
Масса брутто: металлический вентилятор, кг	12,5
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг	12
Рекомендуемая площадь, м²	10м²
Отвод конденсата	DN20
Размер A на эскизе, мм	760
Размер B на эскизе, мм	510
Размер C на эскизе, мм	490
Паз подвеса, мм	10 × 20

Производительность и режимы

Режим	Воздух, м³/ч	Холод, кВт	Тепло, кВт	Шум, дБ(А)
Базовый режим	340	1,98	3,16	35

Условия измерений: Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.

Габаритные схемы и монтаж

Все линейные размеры указаны в миллиметрах. Габариты и присоединения приведены в технической таблице. Эскиз не задаёт масштаб для измерения.

Особенности исполнения

Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.

Виды корпуса и присоединений

