Hetrix Vent Cassette 8 6,7

HX-FC8-6.7

Кассетный: 8 потоков · Фанкойлы

Назначение

Hetrix Vent Cassette 8 6,7 — кассетный фанкойл с многопоточной потолочной панелью для распределения нагретого или охлаждённого воздуха по помещению.

Как работает

Вентилятор пропускает воздух помещения через водяной теплообменник. Горячая вода отдаёт тепло воздуху, охлаждённая — забирает его. Вода поступает от теплового насоса, чиллера или другого совместимого источника; собственного компрессора у фанкойла нет. Рециркуляция воздуха не заменяет приточную вентиляцию.

Установка и подключение

Блок устанавливают в запотолочном пространстве. Потолочную панель размещают так, чтобы мебель и перегородки не перекрывали подачу воздуха. При охлаждении предусматривают отвод конденсата и теплоизоляцию холодных труб. К теплообменнику, вентилятору и фильтру оставляют доступ для очистки и обслуживания. Арматуру, регулятор и способ отвода конденсата согласуют с комплектацией.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	220 В, 50 Гц
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	820 × 820 × 290
Масса, кг	26,2
Метрика шума	Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А)
Рабочий ток, А	0,32
Количество вентиляторов	1
Шум по режимам, дБ(А)	39/40/43
Управление	Дистанционное управление или проводное управление
Расход воды, м³/ч	0,86
Гидравлическое сопротивление, кПа	18
Отвод конденсата, мм	φ26
Вход воды	ZG¾“
Выход воды	ZG¾“
Электрическое подключение	Внешнее подключение проводов
Масса брутто, кг	29,2
Упаковка, мм	890 × 890 × 370
Мощность двигателя, Вт	72
Рекомендуемая площадь, м²	25м²
Панель Д × Ш × В, мм	820 × 820 × 30

Производительность и режимы

Режим	Воздух, м³/ч	Холод, кВт	Тепло, кВт	Шум, дБ(А)
Базовый режим	850	4,5	6,7	43

Условия измерений: Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.

Габаритные схемы и монтаж

Все линейные размеры указаны в миллиметрах. Габариты и присоединения приведены в технической таблице. Эскиз не задаёт масштаб для измерения.

Особенности исполнения

Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице.

Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.

Размерные обозначения A–H



